

Gebrauchsanweisung Fensterreinigungsset Clara

Einwaschen der Scheibe mit dem Einwasch-Bezug:

Waschen sie die Scheibe mit dem Einwascher mit kreisenden Bewegungen
Von links nach rechts ein. Benutzen Sie zum einwaschen etwas Spülmittel.

Abziehen der Fensterscheibe mit dem Fensterwischer:

Nachdem Sie die Scheibe eingewaschen haben, ziehen Sie die Scheibe wie folgt ab:
Fangen Sie links oben in der Ecke an und kippen Sie den Fensterwischer nach rechts etwas an
Arbeiten Sie so bis ans Ende der Scheibe und fangen Sie danach wieder links an
Den Fensterwischer sollten sie überlappend ca. 5 cm auf der trockenen Fläche aufsetzen
Arbeiten Sie so die ganze Scheibe ab

Arbeiten mit der Teleskopstange:

Überwurfmutter öffnen. Alu Rohr entsprechend der gewünschten Länge verlängern.
Überwurfmutter wieder schließen. Es sollten immer 20 cm Alurohr im Gegenrohr verbleiben.
Arretieren Sie den Einwaschträger, Fensterwischer, Bürste oder Schaber auf dem Konus
Arbeiten Sie danach wie oben angegeben

Wechseln der Einwaschbezüge:

Öffnen Sie den Klettverschluss und tauschen Sie den Bezug aus

Wechseln der Ersatzwischergummis:

Drehen Sie den Fensterwischer um und lösen Sie die Schiene aus dem Griff
Ziehen Sie den alten Ersatzwischergummi raus und setzen Sie den neuen ein
Klemmen Sie die Schiene wieder ein

Wechseln der Klinge beim Bodenschaber:

Lösen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben
Setzen Sie die Ersatzklingen ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest
Stumpfe Seite ist für Fußböden
Scharfe Seite ist für Glasscheiben

Achtung ! Klinge ist scharf!



Schutzkappe nach Gebrauch wieder aufstecken !

Nie mit dem Schaber auf einer trockenen Scheibe arbeiten, da sonst Kratzer entstehen
Vor Gebrauch des Schabers die Scheibe immer anfeuchten.

Anschrift Strauss GmbH & Co.KG.
Frankfurter Straße 98-108
D-63599 Biebergemünd

Kontaktdaten Telefon : 06050 / 971012
Telefax : 06060 / 971090
E-Mail : info@strauss.de