

Gebrauchsanleitung

Alassio®

Gürteltasche für Kellnerbörsen 42079



Vertrieben durch:
Jüscha GmbH
Herrlinghausen 8
42929 Wermelskirchen

Kundenservice:
+ 49 2196 72410
info@juescha.de

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der Gürteltasche für Kellnerbörsen 42079 und enthält wichtige Informationen zur Benutzung. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Gürteltasche für Kellnerbörsen 42079 im Folgenden lediglich als „Artikel“ bezeichnet.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder den Artikel beschädigen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie den Artikel an Dritte weitergeben, händigen sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Benutzung des Artikels kann zu Beschädigungen führen.

- Vermeiden Sie ein Überfüllen des Artikels, da dies zu Beschädigungen des Artikels oder des Inhalts führen kann.

Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und prüfen Sie ob er Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Reinigung des Artikels kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven lösmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messers, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem Schwamm oder Lappen beseitigen.
- Lassen Sie den Artikel vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Artikel an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie den Artikel von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.



Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung Sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

Artikel entsorgen

Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sollte der Artikel einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie sie entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

Technische Daten

Modell: 42079
Material: Nappaleder
Abmessung: ca. 22 x 15 x 4 cm
Gewicht: ca. 0,08 kg